

INSTRUCTIE - GROEPENVERKLARING

Deze verklaring duidelijk zichtbaar in de meterkast aanbrengen

BELANGRIJK 1) Tenminste 1 x per maand op de testknop T van een aardlekschakelaar drukken 2) Aardlekschakelaar moet dan terstond uitschakelen en kan dan weer worden ingeschakeld 3) Bij weigering direct storing melden 4) Test de rookmelder(s) regelmatig (voor storingen/klachten www.sensotec.nl)	UW INSTALLATEUR: Homij Projecten Telefoonnummer 24 uur storingsdienst: Email: Projectnummer : Projectnaam :
---	---

Onderstaande groepenverklaring is opgemaakt a.d.h.v. installatietekeningen. Wijzigingen voorbehouden.

Groep	Omschrijving van de groep
1	Wandcontactdoos en verlichting: woonkamer/keuken/berging/wc/buitenberging
2	Wandcontactdoos: vaatwasser
3	Wandcontactdoos en verlichting: slaapkamers/badkamer/magnetron/keuken
4	Fornuis
5	Voeding verdeler zolder

BEDIENING AARDLEKSCHAKELAAR

Indien een aardlekschakelaar uitvalt dan als volgt handelen:

- Alle groepen achter de betreffende aardlekschakelaar uitschakelen.
- De aardlekschakelaar weer inschakelen.
- De groepen een voor een weer inschakelen.
Bij inschakelen van de groep waarachter de storing optreedt schakelt de aardlekschakelaar opnieuw uit.
- De betreffende groep waarachter de storing zich bevindt uitschakelen en uitgeschakeld laten.
- De aardlekschakelaar en de overige groepen inschakelen.
- De groep waarin zich de storing bevindt laten nazien.

BEDIENING AUTOMATEN

Indien een van de automaten uitschakelt kunt u na enige tijd proberen deze weer in te schakelen.

Indien dit na een paar keer proberen niet lukt, storing melden.



Begane grond

1	2	2	3	3	4		1	1
		counter		counter				beltrafo

hoofdschakelaar	aardlekschakelaar	5



INSTRUCTIE - GROEPENVERKLARING

Deze verklaring duidelijk zichtbaar in de meterkast aanbrengen

BELANGRIJK 1) Tenminste 1 x per maand op de testknop T van een aardlekschakelaar drukken 2) Aardlekschakelaar moet dan terstond uitschakelen en kan dan weer worden ingeschakeld 3) Bij weigering direct storing melden 4) Test de rookmelder(s) regelmatig (voor storingen/klachten www.sensotec.nl)	UW INSTALLATEUR: Homij Projecten Telefoonnummer 24 uur storingsdienst: Email: Projectnummer : Projectnaam :
--	---

Onderstaande groepenverklaring is opgemaakt a.d.h.v. installatietekeningen. Wijzigingen voorbehouden.

Groep	Omschrijving van de groep
1	Wasmachine
2	Wasdroger
3	WTW, monitoring, algemeen: hal, overloop, zolder
4	PV-omvormer
5	Warmtepomp

BEDIENING AARDLEKSCHAKELAAR

Indien een aardlekschakelaar uitvalt dan als volgt handelen:

- a. Alle groepen achter de betreffende aardlekschakelaar uitschakelen.
- b. De aardlekschakelaar weer inschakelen.
- c. De groepen een voor een weer inschakelen.
Bij inschakelen van de groep waarachter de storing optreedt schakelt de aardlekschakelaar opnieuw uit.
- d. De betreffende groep waarachter de storing zich bevindt uitschakelen en uitgeschakeld laten.
- e. De aardlekschakelaar en de overige groepen inschakelen.
- f. De groep waarin zich de storing bevindt laten nazien.

BEDIENING AUTOMATEN

Indien een van de automaten uitschakelt kunt u na enige tijd proberen deze weer in te schakelen.

Indien u na een paar keer proberen de automaat niet aangezet krijgt, storing melden.



Zolder

